EA597B－11～－13(ﾌｧｲﾊﾞｰｸﾞﾗｽﾛｯﾄﾞ)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

・当製品は導管作業のための物です。テープかロープを引き戻す物です。

(使用方法)

1. ダクトの方向に応じてロッド上側ガイド、或は下側ガイドから送り出します。
2. 地上より高い所に水平に送り出す時は上側ガイドから、地上よりやや高いか或は低い所に送り出す時は、下側ガイドから送り出します。
   地上より低い所へ送り出す時(垂直のマンホール)は、上側のガイドから送り出します。
3. ロッドは導管に手で送り込み、一方の端へと押します。ケージの回転を止めるためはブレーキハンドルを閉めてください。
4. 一方の端に届いたロッドの先にロープを取り付け、手でロッドを戻します。ロッドはケージの中に巻き戻されます。





(安全のために)

1. ファイバーグラス製品のロッドは最小半径より小さく曲がる角に入れない様にしてください。
   (当製品の最小半径は 304mmです。)
2. 束ねたコイルは非常に大きな跳ねのエネルギーをためますので、ブレーキをかけていない時はロッドの端末が跳ねない様にコントロールしてください。
3. 安全のために良く訓練して安全保護具を着用してください。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06) 6532-6226　FAX (06) 6541-0929